

Per il corretto dimensionamento di PITOM serie PW occorre conoscere il consumo annuo in kwh che si può verificare dalle bollette Enel.

Una volta trovato il consumo annuo vedere nella colonna a sinistra della tabella a quale riga corrisponde.

Nella seconda colonna il modello PITOM consigliato.

Nella terza colonna quanto FV occorre

Se vuoi maggiori informazioni contattaci

TABELLA PER IL DIMENSIONAMENTO DI PITOM RISPETTO AL CONSUMO ANNUALE

<i>Kwh consumo annuale</i>	<i>Modello PITOM consigliato</i>	<i>FV consigliato In kwp</i>
1000	207	1.0
1500	207	1.5
2000	207	2.0
2500	210	2.0
3000	210	2.5
3500	213	3.0
4000	213	3.5
4500	420	4.0
5000	420	4.5
5500	420	5.0
6000	420	6.0
6500	426	6.5
7000	426	7.0
7500	626	7.5
8000	626	8.0